


action	HEAD PANEL	TABLEAU DE BORD	PEDESTAL	Zone
--------	------------	-----------------	----------	------

1			hélice (manette bleue) sur <b>PPP</b> en haut	
2	, lever la barre de protection (rouge et noire)			<b>C</b>
	SOURCE sur <b>BAT</b> ,			<b>C</b>
	GENERATOR sur <b>MAIN</b>			<b>C</b>
	IGNITION sur <b>AUTO</b>			<b>D</b>
	NAV et STROBE sur ON (en haut)			<b>A</b>
3		AUX BP sur <b>ON</b> (FUEL)		<b>3</b>
4	STARTER sur <b>ON</b>			<b>C</b>
5		quand T° ITT sur 16%	Manette rouge sur <b>LOW IDLE</b> (cran 1)	<b>6</b>
6		T° ITT dans le vert		<b>2</b>
7	STARTER sur <b>OFF</b>	si ENG à 50%		<b>2 + C</b>
8		AUX BP sur AUTO (FUEL)		<b>3</b>
		FUEL SEL sur AUTO		<b>3</b>
9			Manette rouge sur <b>HIGH IDLE</b>	
<b>Le démarrage du moteur est terminé</b>				
10	GYRO INST tous en haut			<b>B</b>
11		EFIS MASTER sur <b>ON</b>		<b>1</b>
12		INERT SEP sur <b>ON</b> (indication sur alarme)		<b>5</b>
13		AP TRIMS MASTER sur <b>ON</b>		<b>7</b>
		RADIO MASTER sur <b>ON</b>		<b>7</b>
14		BLEED sur <b>AUTO</b>		<b>8</b>
		AIR COND sur <b>ON</b>		<b>8</b>
		FAN FLOW sur <b>AUTO</b>		<b>8</b>
		ELT su <b>ARMED</b>		<b>4</b>
<b>Avion prêt à rouler</b>				
	<b>ROTATION :</b> 85 kts	<b>MAX FLAPS :</b> 122 kts	<b>CROISIERE (pedestal) :</b>	
	<b>MONTEE :</b> 123 kts	<b>MAX TRAIN :</b> 178 kts	Manette noire (puissance)	en haut
	<b>VNE :</b> 266 kts	<b>PLAFOND :</b> 27000 ft	Manette bleue (hélice)	en bas
	<b>DECROCHAGE :</b> 65 kts		Manette rouge (mélange)	en haut
			Volets	en haut



HEAD PANEL



TABLEAU DE BORD



PEDESTAL